Quick-start-guide

DrivePro 220 videooptager



(Version 0.1)

Transcend®

Indholdsfortegnelse

Forholdsregler for sikkerhed | 2
Pakkeindhold | 2
DrivePro-oversigt | 3
Sådan kommer du igang | 4
Indsættelse af et microSD-hukommelseskort 4
Montering af DrivePro 4
Tilslutning af strøm 5
Funktionsknapper 7
Indstilling af dato og klokkeslæt 7
Indstilling af UTC-tidszone 8
Optagelse af video | 8
Optageskærmbillede 8
Nødoptagelse 8
Lav batteristand 9
Afspilning af videoer | 9
Indstillinger | 9
Installering af DrivePro-app | 11
Tilslutning til DrivePro | 11
Anvendelse af DrivePro-app | 12
Overføre filer til en computer | 15
Brugermanual / Firmware-opdateringer | 15

Forholdsregler for sikkerhed |

- For din egen sikkerheds skyld må du ikke betjene DrivePro eller brugen app'en, mens du kører bil.
- DrivPro må aldrig anbringes så den blokerer for førerens udsyn eller hvor den hindrer airbags i at fungere.
- Monter ikke DrivePro på et tonet vindue for ikke at beskadige den tonede film.
- Monter DrivPro inden for vinduesviskernes arbejdsområde for at sikre klart udsyn i regnvejr.

Pakkeindhold |

DrivePro CVR-pakken inkluderer følgende dele:

					
DrivePro autovideooptager	En selvklæbende monteringsfod eller en sugende monteringsfod	En autoadapter	Et 16 GB microSD-hukommelseskort	En Quick-start-guide	Et garantikort

DrivePro oversigt |



A	Vidvinkelobjektiv
B	GPS-modtagere
C	2,4” LCD-skærm
D	Funktionsknapper
E	LED-indikator
F	Nulstillingsknap
G	Nødknap
H	Rille til hukommelseskort
I	Konsolfatning
J	USB-stiktilslutning
K	Indbygget højtaler
L	Indbygget mikrofon

Sådan kommer du igang

Indsættelse af et microD-hukommelseskort

Du skal indsætte et microSD-hukommelseskort i din Drive Pro, inden den skal optage. Der skal anvendes et klasse-6- eller nyere microSD-hukommelseskort med en kapacitet på 8 GB, 16 GB, 32 GB eller 64 GB

1. Indsæt et microSD-hukommelseskort i kortrillen på venstre side af DrivePro.

   Bemærk: Nye hukommelseskort skal altid formateres i DrivePro, inden de kan bruges første gang. Et nyt hukommelseskort formateres ved at trykke på Settings-knappen (Indstillings-) under optagelse og vælge **Format Card** (Formater kort).

> **ADVARSEL: TS16GDP220 understøtter FAT32- og exFAT-format, men IKKE NTFS format.**



2. Hukommelseskortet udtages ved forsigtigt at skubbe på det.

> **ADVARSEL: Hukommelseskortet må ikke udtages under nedlukning for at undgå beskadigelse af kortet og tab af optagne videoer.**

- I nedenstående tabel vises omtrentlige optagetider i henhold til kapacitet og opløsning (kun vejledende):

Kortkapacitet (FAT32)	Fuld HD 1080P 30fps	HD 720P 30fps
8GB	1 t 10 min	2 t 10 min
16GB	2 t 20 min	4 t 20 min
32GB	4 t 40min	8 t 50 min
64GB	9 t	18 t

Montering af DrivePro

1. Indsæt monteringskonsollen i toppen af DrivePro, og skyd den sidelæns, indtil du hører et klik.



2. Rengør og tør omhyggeligt det område på vindspejlet, hvor du ønsker at montere DrivePro. Om muligt bør du montere DrivePro i midten af vindspejlet, nær bakspejlet, for at sikre bedst muligt udsyn.
3. Pil beskyttelsesfilmen af monteringskonsollens skum-sticker, og tryk DrivePro godt fast på vindspejlet.
4. Drej justeringsknoppen mod uret for at løsne DrivePro, og juster dens position.



5. Når DrivePro er i den ideelle position, drejer du justeringsknoppen med uret for at låse DrivePro sikkert i position.




Strømtilslutning

Bemærk: Et MicroSD-hukommelseskort skal indsættes, inden du tilslutter DrivePro i bilen.

1. Tilslut det lille stik på adapteren til USB-tilslutningen på DrivePro.



2. Tilslut det store stik på adapteren til cigartænderen i din bil.



3. Når bilen startes, tænder DrivePro automatisk og begynder at optage.
4. Når der slukkes for bilens motor, gemmer DrivePro automatisk den aktuelle optagelse og slukker.

ADVARSEL:

- Hvis der stadig er strøm på cigartænderen i bilen, efter at der er slukket for motoren, skal du tage stikket ud af cigartænderen, når motoren er slukket eller går i tomgang, for at minimere unødvendigt strømforbrug og forhindre uventede problemer.
- Anvend udelukkende Transcends biladapter sammen med DrivePro. Bruges andre biladaptere, kan det give uventede problemer.


Funktionsknapper



Tilstand	A	B	C	D
Videooptagelse	Tænd/Sluk*	Søg efter filer	Indstillinger	Tag fotos
Søg/Indstillinger	Tilbage*	Op	Ned	OK
Videoafspilning	Tilbage*	Slet	Beskyttet/Ubeskyttet	Afspil/Pause
Se billeder	Tilbage*	Op	Ned	Slet

*Tryk på Tænd/Sluk-knappen, og hold den nede i 3 sekunder for at tænde/slukke DrivePro manuelt i en hvilken som helst tilstand.

Indstilling af dato og klokkeslæt:



Sådan indstilles dato og klokkeslæt:

1. Under videooptagelse trykker man på Indstillingsknappen .
2. Brug / for at vælge **dato-/klokkeslætindstillingerne, og tryk på** OK.
3. Brug / for at indstille værdien, og tryk på OK for at gå
   til næste felt.
4. Gentag trin 3 ovenfor, indtil dato- og klokkeslætindstillingerne er gennemført.

Indstilling af UTC-tidszone

Sådan sikres nøjagtigheden af GPS-data:

1. Under videooptagelse trykker man på Indstillingsknappen .
2. Brug / for at vælge **UTC**, og tryk på OK.



3. Brug / for at indstille værdierne, og tryk på OK.

Videooptagelse

Når bilen startes, tænder DrivePro og begynder at optage automatisk.

Som standard gemmes en videofil hver 3. minut af optagelsen.



Når der slukkes for motoren, gemmer DrivePro automatisk den aktuelle optagelse og slukker.

Optageskærmbillede



① Indikator for optagestatus

Videoopløsning

Indikator for WIFI-til

GPS-fix-indikator

Status for lydoptagelse

Batteristatus

Antal beskyttede filer

⑧ Menu-knap

⑨ Klokkeslæt/Hastighed

Nødoptagelse

I nødoptagetilstand optager DrivePro data, efter at begivenheden forekommer (i 1 minut ialt). DrivePro kan gemme op til 15 nødvideofiler. Videofiler, der optages i nødoptagelsestilstand, er beskyttet mod at blive overskrevet.

Manuel optagelse af begivenhed: Under en videooptagelse kan du trykke på nødknappen på venstre side af DrivePro for at aktivere nødoptagetilstanden manuelt.

G-sensor-optagelse af begivenhed: Under en videooptagelse aktiverer DrivePro automatisk nødoptagetilstanden, når enheden registrerer en kollision. G-sensorens følsomhed kan justeres eller deaktiveres i Indstillingsmenuen.

Low Battery (Lav batteristand)


Low Battery: Du skal genoplade din DrivePro, lige så snart denne advarsel vises for at undgå fejl i tidsindstillingen på systemet, og du skal undlade straks at tænde for DrivePro på et indbygget batteri.




Bemærk: Vi anbefaler, at du oplader DrivePro, inden du tager den i brug.

Afspilning af videoer |

1. Under videooptagelse trykker man på Søgeknappen .
2. Brug / for at vælge enten **Normal Files** (normale filer) eller **Protected Files** (beskyttede filer) eller **Photo** (foto)**,** og tryk på OK.
3. Brug / for at vælge den ønskede videofilm, og tryk på OK.







I Afspilningstilstand:

- Tryk på for at gå tilbage til Søgetilstand
- Tryk på for at slette videoen og give plads til optagelse
- Tryk på for at beskytte videoen mod at blive overskrevet
- Tryk på for at sætte videoen på pause Tryk på igen for at genoptage videoen

Indstillinger |

Tryk på Indstillingsknappen for at foretage justeringer på DrivePro**.**

Menuvalg	**Beskrivelse**
Wi-Fi-forbindelse	Aktiver/Deaktiver Wi-Fi-forbindelsen på DP220.
Opløsning	Indstil opløsningen/kvaliteten for videooptagelse.
Blænde	Gør videoens eksponering lysere eller mørkere.
Videolængde	Indstil optagelængden for hver optaget videofil.
Tidsstempel	Få vist det aktuelle tidspunkt for begivenheden eller GPS-information for den video, der optages.
Lydoptagelse	Tænd/Sluk for mikrofonen for videooptagelse.
Lydstyrke	Indstil styrken på højtaleren.
G-sensor	Indstil G-sensorens følsomhed.




 Advarselssystem for for høj hastighed forude	Advarer føreren, hvis kørehastigheden overskrider den værdi, der er fastsat forude.
 Fremadgående kollisionsadvarselssystem	Advarer føreren, hvis kørehastigheden overskrider den værdi, der er fastsat forude.
 Hastighedsalarm	Advarer føreren med bip, hvis kørehastigheden overskrider den værdi, der er fastsat forude.
 Hastighedsenhed	Indstil måleenheden for hastighed.
 Parkeringstilstand	Konstaterer, om kontinuerlig optagelse er nødvendig som følge af registrering af bevægelse, efter at bilens motor er slukket **(denne tilstand vil tømme DrivePro's batteri).**
 Auto-sluk af skærm	Indstil, hvor længe skærmen skal være tændt, indtil den slukker automatisk, efter at optagelsen er begyndt.
 Auto-sluk	Indstil DrivePro til at lukke ned på et bestemt tidspunkt
 GPS-status	Få vist, hvor mange GPS-satellitter, der modtages fra, samt GPS-signalets styrke.
 Navigationssystem	Vælg et foretrukket navigationssystem.
 Tidszone	Indstil den aktuelle tidszone.
 Indstilling af dato/klokkeslæt	Indstil dato og klokkeslæt.
 Dato-/klokkeslætformat	Indstil dato-/klokkeslætformat.
 Sprog	Indstil sprog på skærmbilledets menu.
 Lysfrekvens	Vælg en passende frekvens for at undgå blinkende A/C-lys.
 Information	Viser DrivePro's aktuelle firmware-version, kortkapacitet og ledig plads.
 Format	Formater microSD-hukommelseskortet.
 Firmware-opgradering	Opgrader firmwaren til nyeste version (tilgængelig på Transcends hjemmeside).

Gendan standardindstillinger	Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillinger.

Installering af DrivePro-app'en |

DrivePro-app'en kræver:

- iPhone (4, 4S, 5, 5 S, 6, 6 Plus) / iPad mini / iPad med iOS 8.0+.
- Android-enhed med Android 4.0+.

	iPhone/iPad	Android smartphone/tablet
1	Gå ind på App Store/Google Play, og søg på "**DrivePro**".	
	Available on the App Store	ANDROID APP ON Google play
	Alternativt kan du scanne den korrekte QR-kode nedenfor.	
2	 Indtast **FREE**	 Indtast **Install**
3	 Indtast **INSTALL APP**	 Indtast **Accept & download**

Tilslutning til DrivePro |

For at tilslutte til DrivePro's dertil indrettede trådløse netværk vha. din iOS/Adroid-enhed:

1. Under en videooptagelse kan du trykke på Menu- Wi-Fi-knappen på DrivePro for at tænde for Wi-Fi-funktionen.



2. Anvend Wi-Fi-tilslutningsindstillingerne på din mobilenhed til at søge efter og tilslutte til "DrivePro". Standard Wi-Fi-sikkerhedskoden er ‘**12345678**’ .

Anvendelse af DrivePro-app'en

DrivePro App-hjemmesiden viser live videooptagelser, optageformat, mikrofonstatus, aktuel tid samt status for optagelse.




Gennemse

1. På DrivePro App-hjemmesiden indtaster du **Browse**.

ADVARSEL: Når du har indtastet **Browse**, ophører DrivePro automatisk med at optage. For at genoptage optagelsen skal du gå tilbage til live-visningssiden. DrivePro begynder automatisk at optage.

2. Tryk på Normal-ikonet  for at få vist Normal-videofiler, eller tryk på Nød-ikonet  for at få vist Nød-videofiler.



Normal-videofiler



Nød-videofiler

Afspil videoer


Tryk på miniaturebilledet af den ønskede video.

- **For iOS:** Den valgte fil afspilles automatisk.
- **For Android:** Vælg en af de installerede videoafspillerapplikationer på din enhed for at afspille videoen.

Bemærk: Hvis den valgte app ikke kan afspille filen, bedes du downloade og installere en passende videoafspillerapplikation fra Google Play.

Download/Slet/Tjek information

Tryk på informationen ved miniaturebilledet til den ønskede video for at få vist filfunktionsbjælken.


			
	Download fil til mobilenhed	Slet fil fra hukommelseskort	Få vist fildato, størrelse og længde

Indstillinger


1. I DrivePro App-hjemmesiden indtaster du **Settings**.

> **ADVARSEL:** Når du har indtastet **Settings**, ophører DrivePro automatisk med at optage. For at genoptage optagelsen skal du gå tilbage til live visningssiden. DrivePro begynder automatisk at optage.

2. Tryk på den ønskede post for at få vist flere muligheder.



Indstillinger – videoindstillinger



Indstillinger – enhedsindstillinger


Overfør filer til en computer |

Sådan overføres filer fra DrivePro's hukommelseskort til din computer:

Valgmulighed 1: Udtag microSD-hukommelseskortet af DrivePro, og benyt en kompatibel kortlæser til at overføre filer til din computer.

Valgmulighed 2:

1. Sæt hukommelseskortet i DrivePro.
2. Sæt det lille stik på et USB-kabel i Mini-B USB-porten, der findes på højre side af DrivePro.
3. Sæt det store stik på kablet i en disponibel USB-port på din desktop- eller notebook-computer.



4. På Windows- og Mac-computere registreres og installeres DrivePro automatisk.
5. Til overførsel af videoer trækkes og slippes filer fra DrivePro-mappen.

For at forhindre datatab skal du altid følge de korrekte procedurer for fjernelse, når DrivePro skal fjernes fra din computer.

Brugermanual / Firmware-opdateringer |

I den komplette brugermanual findes detaljerede, anvisninger trin for trin i betjeningen af dit Transcend-produkt. Alle produktbrugermanualer og firmware-opdateringer kan downloades på **www.transcend-info.com/downloads**.