ファームウェアのアップグレード

StoreJet Cloud のファームウェアを最新のバージョンにアップグレードします。最新のファームウェアはウェブサイトからダウンロードしてください。
http://jp.transcend-info.com/Support/DLCenter/index.asp

注記: ファームウェアのアップグレードを行う前にデータのバックアップをすることをお勧めします。

1. バイナリファイル(.bin)をダウンロードし、StoreJet Cloud をコンピュータに接続します。
2. バイナリファイルをStoreJet Cloud のルートディレクトリにコピーします。
3. コンピュータからStoreJet Cloud を取り外します。
4. StoreJet Cloud の電源をオンにし、iOS デバイスのワイヤレス接続が完了するのを待ちます。
5. iOS デバイスからStoreJet Cloud App を起動します。
6. フォルダディレクトリの設定ボタンを押し、**Firmware Upgrade (**ファームウェアのアップグレード**)**を選択します。
7. **OK** を押すとアップグレードを開始します。
8. StoreJet Cloud がファームウェアのアップグレードを完了して再起動するには180 秒ほどかかります。



重要**:** ファームウェアのアップグレードを中断しないようにしてください。中断すると予期せぬ問題が発生する恐れがあります。