



# 使用者手冊

## JetFlash<sup>®</sup> Vault 100

### 加密隨身碟

(1.0 版)



# 目錄

1. 系統需求 .....	3
2. 在 Windows 上設置密碼及密碼提示 .....	3
3. 使用於 Windows .....	7
4. Windows 上的 JetFlash Vault 選單.....	9
設定 .....	9
瀏覽 .....	10
格式化.....	10
線上支援 .....	11
關於 .....	11
退出隨身碟.....	11
5. 在 Mac 上設定密碼及密碼提示.....	12
6. 使用於 Mac .....	15
7. Mac 上的 JetFlash Vault 選單 .....	17
設定 .....	17
瀏覽 .....	18
格式化.....	18
線上支援 .....	19
關於 .....	19
退出隨身碟.....	19
8. 常見問題 .....	20
9. 使用者授權合約 (EULA) .....	20

## 1. 系統需求

**JetFlash® Vault** 加密隨身碟支援以下操作系統：

Windows®7

Windows 8 (不支援 Windows 8 RT)

Windows 8.1

Windows 10

Mac® OS X 10.10 或更新版本


### 操作建議

為確保 JetFlash Vault 隨身碟獲得足夠的供電，建議您將隨身碟直接安插於桌上型或筆記型電腦之 USB 3.0 或 2.0 埠口。請不要將隨身碟安裝於額外附加 USB 埠之設備，如 USB 供電的集線器或鍵盤。

## 2. 在 Windows 上設置密碼及密碼提示

開始使用 JetFlash Vault 隨身碟前，您可以為隨身碟設定密碼及忘記密碼時的提示，令資料防護更加周全。

1. 將 JetFlash Vault 隨身碟插入可用之筆記型電腦或桌上型電腦 USB 埠。
2. 開啟「檔案總管」並點擊左側欄之 **DVD RW JetFlash Vault**。找到 **JetFlashVault\_Launcher**，雙擊左鍵進行安裝。





<input type="checkbox"/> Name	Date modified	Type	Size
Files Currently on the Disc (3)			
JetFlashVault.app	1/19/2017 5:18 PM	File folder	
autorun.inf	1/5/2017 2:55 PM	Setup Information	1 KB
<input checked="" type="checkbox"/> JetFlashVault_Launcher.exe	1/19/2017 5:18 PM	Application	1,027 KB




3. 設置一組新密碼，並重覆輸入密碼。  
請注意：密碼長度不得少於六個英數字符，並且須包含下列文字中的至少三項：大寫英文字母、小寫英文字母、數字或特殊符號如@!+=等。  
**警告!** 請牢記您所設的密碼。出於資料安全考量，如果您忘記密碼，必須格式化才可再使用裝置。格式化將刪除隨身碟中所有資料。

Please set a password



New password

Check password



 Password rule

Hint

4. 設置密碼提示 (可省略)。使用者忘記密碼時，可藉由自定之提示回想密碼。點擊 **OK** 完成設定。


注意：密碼提示不可與密碼過於雷同。

Please set a password



New password

Check password

 Password rule

Hint

5. 點擊 **Finish** 完成設定。

Please set a password



New password

Check password


 Password rule

Hint

Settings completed! You can start using JetFlash Vault now.

### 3. 使用於 Windows


1. 將 JetFlash Vault 隨身碟插入可用之筆記型電腦或桌上型電腦 USB 埠。
2. 開啟「檔案總管」並點擊左側欄之 **DVD RW JetFlash Vault**。找到 **JetFlashVault\_Launcher**，雙擊左鍵進行安裝。



3. 輸入您所設的密碼，點擊 **Login** (登入)。

**警告!** 密碼輸入錯誤之預設上限為 10 次。如果輸入錯誤達 10 次，必須對 JetFlash Vault 進行格式化並重設密碼才可再次使用。格式化將刪除隨身碟中所有資料。

- 點擊 **Forget Password** (忘記密碼) 格式化您的 JetFlash Vault 隨身碟並設置新密碼。
- 點擊 **Hint** (密碼提示) 顯示您預先設置的提示。
- 您可以在 [JetFlash Vault settings](#) 中設定您的 **Contact Information** (連絡資訊)。
- 如需以唯獨狀態使用 JetFlash Vault 隨身碟，請在 **Read Only** (唯獨) 框框中打勾。在唯獨狀態下，您只能檢視檔案，無法格式化 JetFlash Vault，或更新、變更、刪除任何內容。




4. 登入後，便可開始使用 JetFlash Vault 加密隨身碟。



## 4. Windows 上的 JetFlash Vault 選單


登入 JetFlash Vault 隨身碟後，請點擊 Windows 視窗右下角工具列中的向上箭頭，然後對 JetFlash Vault 圖示按右鍵來開啟選單。




### ● 設定

注意：您必須輸入當前密碼才可設置/變更該選單中的項目。


Password (密碼)：變更您的密碼或密碼提示。



Contact information (連絡資訊)：設置/瀏覽/變更您的連絡資訊。



Language (語言)：變更您的介面語言。



- **瀏覽**


登入之後，您可以瀏覽 JetFlash Vault 隨身碟上儲存的資料。

- **格式化**

格式化您的 JetFlash Vault 隨身碟。

**注意：**您必須輸入當前密碼才可設置/變更該選單中的項目。

**警告！** 所有資料將被刪除。




- **線上支援**

更多資訊或支援，請造訪創見官網。

- **關於**

顯示 JetFlash Vault 隨身碟的詳細資訊，包括模組及韌體版號資訊。




- **退出隨身碟**

將 JetFlash Vault 隨身碟安全退出系統。

## 5. 在 Mac 上設定密碼及密碼提示

開始使用 JetFlash Vault 隨身碟前，您可以為隨身碟設定密碼及忘記密碼時的提示，令資料防護更加周全。

1. 將 JetFlash Vault 隨身碟插入可用之筆記型電腦或桌上型電腦 USB 埠。
2. 開啟 Finder 並點擊左側欄之 **JetFlash Vault**。然後在 **JetFlash Vault** 上雙擊游標。







3. 設置一組新密碼，並重覆輸入密碼。
4. **請注意：**密碼長度不得少於六個英數字符，並且須包含下列文字中的至少三項：大寫英文字母、小寫英文字母、數字或特殊符號如@!+=等。  
**警告!** 請牢記您所設的密碼。出於資料安全考量，如果您忘記密碼，必須格式化才可再使用裝置。**格式化將刪除隨身碟中所有資料。**

The screenshot shows the password setup interface. It includes fields for 'New password', 'Check password', and 'Hint'. There is a 'Password rule' button with an information icon. At the bottom, there are 'OK' and 'Cancel' buttons. The interface is dark-themed with white text and input fields.

6. 設置密碼提示 (可省略)。使用者忘記密碼時，可藉由自定之提示回想密碼。  
點擊 **OK** 完成設定。  
**注意：**密碼提示不可與密碼過於雷同。




5. 點擊 **OK** 完成設定。



## 6. 使用於 Mac

1. 將 JetFlash Vault 隨身碟插入可用之筆記型電腦或桌上型電腦 USB 埠。
2. 開啟 Finder 並點擊左側欄之 **JetFlash Vault**。然後在 **JetFlash Vault** 上雙擊游標。




5. 輸入您所設的密碼，點擊 **Login** (登入)。

**警告!** 密碼輸入錯誤之預設上限為 10 次。如果輸入錯誤達 10 次，必須對 **JetFlash Vault** 進行格式化並重設密碼才可再次使用。**格式化將刪除隨身碟中所有資料。**

- 點擊 **Forget Password** (忘記密碼) 格式化您的 JetFlash Vault 隨身碟並設置新密碼。
- 點擊 **Hint** (密碼提示) 顯示您預先設置的提示。
- 您可以在 [JetFlash Vault settings](#) 中設定您的 **Contact Information**

(連絡資訊)。

- 如需以唯獨狀態使用 JetFlash Vault 隨身碟，請在 **Read Only** (唯獨) 框中打勾。在唯獨狀態下，您只能檢視檔案，無法格式化 JetFlash Vault，或更新、變更、刪除任何內容。



JetFlash® VAULT  
The Safest Safe

Transcend®

Password

[Forget password](#)   [Hint](#)   [Contact information](#)

Read Only

[Login](#)   [Cancel](#)

3. 登入後，便可開始使用 JetFlash Vault 加密隨身碟。



## 7. Mac 上的 JetFlash Vault 選單


登入 JetFlash Vault 隨身碟後，請點擊 Mac 視窗右上角的 JetFlash Vault 圖示來開啟選單。




### ● 設定

注意：您必須輸入當前密碼才可設置/變更該選單中的項目。


Password (密碼)：變更您的密碼或密碼提示。



Contact information (連絡資訊)：設置/瀏覽/變更您的連絡資訊。



Language (語言)：變更您的介面語言。



- **瀏覽**


登入之後，您可以瀏覽 JetFlash Vault 隨身碟上儲存的資料。

- **格式化**

格式化您的 JetFlash Vault 隨身碟。

**注意：**您必須輸入當前密碼才可設置/變更該選單中的項目。

**警告！** 所有資料將被刪除。




- 線上支援

更多資訊或支援，請造訪創見官網  
([www.transcend-info.com/supports/service.aspx](http://www.transcend-info.com/supports/service.aspx))。

- 關於

顯示 JetFlash Vault 隨身碟的詳細資訊，包括模組及韌體版號資訊。



- 退出隨身碟

將 JetFlash Vault 隨身碟安全退出系統。

## 8. 常見問題

請造訪創見官網 [tw.transcend-info.com/Support/No-770](http://tw.transcend-info.com/Support/No-770) 查看常見問題。如果您無法找到合適的解決方案，請連絡我們的技術服務人員：  
[tw.transcend-info.com/Support/contact\\_form](http://tw.transcend-info.com/Support/contact_form)。

## 9. 使用者授權合約 (EULA)

請造訪創見官網 [tw.transcend-info.com/Legal/?no=5](http://tw.transcend-info.com/Legal/?no=5) 查看使用者授權合約。