韌體更新

此項功能可以讓您的StoreJet Cloud 更新韌體到最新的版本。當新韌體釋出時，請到www.transcend-info.com/downloads 下載最新韌體。

注意：建議您在更新StoreJet Cloud韌體前先備份您的檔案到其他裝置，以避免資料的遺失。

1. 使用電腦下載最新版本的韌體(.bin 檔)，並且將StoreJet Cloud 連接到您的電腦。
2. 將.bin 檔案用電腦傳輸到StoreJet Cloud 的根目錄。
3. 從電腦上安全卸除StoreJet Cloud 裝置。
4. 開啟StoreJet Cloud 的電源開關，並啟動您的iOS 裝置無線網路與StoreJet Cloud 連線。
5. 啟動您iOS 裝置上的StoreJet Cloud App。
6. 點擊資料夾目錄右下的設定按鈕圖示，並點選韌體更新。
7. 點選 確認 以進行更新韌體動作。
8. StoreJet Cloud 更新韌體完畢後會自動重開機(約180 秒，請耐心等候)。

注意：請勿中斷韌體更新。過程中的任何中斷可能會導致裝置設定更新韌體失敗或出現非預期的錯誤。