MP870 ファームウェアアップデート手順

(ファームウェアのアップデート手順を続ける前に、必ずすべてのデータのバックアップをとってください。)


注意

a. アップデートを行うと MP870 本体の設定は初期化されます。音楽などの保存データについてはアップデート前に PC 等にコピーしてください。
b. MP870 本体をUSBハブや延長ケーブル等を使用して接続しないでください。モニタやキーボードのUSBポートも使用しないでください。
c. ファームウェアのアップデートが完了するまで電源を切らないようにしてください。


手順

1. MP870 の電源をオフにします。


2. MP870 の“Back”ボタンを押しながら PC に接続し、ファームウェアの入った圧縮ファイルを解凍して“MP870 Firmware Update Utility.exe”を実行します。(インストールウィンドウが表示されたら、“Install”ボタンをクリックします。)




3. MP870 に保存しているファイルがバックアップされていることを確認後、MP870 の“Back”ボタンを離して“確定”ボタンをクリックします。



4. “Begin”ボタンをクリックするとファームウェアのアップデートを開始します。



5. ファームウェアのアップデートが完了すると、“Upgrade was successful, the program will exit!” のメッセージウィンドウが表示されます。“確定”ボタンをクリックすると“MP870 Firmware Update Utility”を終了します。



6. アップデートが完了したら、安全な取り外し方法で MP870 を PC から外してください。MP870 の電源を入れてメインメニューで「プレーヤー情報」を選択し、ファームウェアが最新のバージョンになっているか確認ください。