フォトフレーム
ファームウェアアップデート
ユーティリティ



(v1.2)

目次

ハードウェア要件 3

対応 OS 3

ユーティリティの使用方法 3

ハードウェア要件

1. トランセンド製フォトフレーム
2. USB ポート搭載のデスクトップ/ノート PC

対応 OS

ユーティリティは以下の OS に対応しています。

- Windows XP (32bit)
- Windows Vista (32bit)
- Windows 7 (32bit)

ユーティリティの使用方法

1. USB ケーブルでフォトフレームと PC を接続します。



2. 左ボタンを押しながら電源アダプタを接続します。



3. PC がフォトフレームを認識したら、左ボタンを離します。



4. 実行ファイルをダブルクリックします。



以下のウィンドウが表示された場合、“**Continue (続ける)**”をクリックしてドライバをインストールします。



5. 製品型番を選択します。



6. シリアル番号を入力します。
   シリアル番号は製品裏面下部のステッカーに記されています。



7. “Upgrade”ボタンをクリックしてアップデートを開始します。



8. アップデートが完了するまで待ちます。



(アップデート中はフォトフレームを取り外さないでください。)

9. アップデートが完了したらフォトフレームを再起動します。



(再起動を行ってください。)