MP330(단종제품) 디지털 뮤직 플레이어
펌웨어 업데이트 매뉴얼


(펌웨어 업데이트를 실행하기 전, MP330 에 저장된 데이터를 우선 백업하시기 바랍니다.)

주의사항:

a. 업데이트를 시작하기 전, 반드시 MP330 을 컴퓨터에서 분리하시기 바랍니다.
b. 본 펌웨어는 Min2000, WinXP, Win Vista, Win7 만을 지원합니다.(관리자 계정으로 로그인하시기 바랍니다.)
c. 업그레이드 시 MP3 에 저장된 모든 파일은 삭제됩니다.
d. 모니터 또는 키보드에 탑재된 USB 포트 및 USB 허브를 사용하지 마십시오.
e. 성공적인 펌웨어 업데이트를 위해, 마우스와 키보드를 제외한 기타 USB 장치는 모두 해제하여 주십시오.

업그레이드 방법:

1. MP330 을 컴퓨터로부터 분리합니다. “**리셋**(Reset)” **버튼을 2 초간 누릅니다.**



2. 트랜센드 공식 홈페이지를 통해 다운로드 받은 펌웨어 업데이트 “.ZIP” 파일의 압축을 해제한 후 “MP330: Firmware Upgrade”를 실행합니다.




3. “Menu” 버튼을 누른 채로 MP330 을 컴퓨터 USB 포트에 연결합니다.

4. “Search Device” 버튼을 눌러 다음단계로 진행합니다. MP330 이 성공적으로 연결되었다는 메시지 창이 생성되면서 현재 펌웨어 버전이 나타납니다. 이제 MP330 의 메뉴 버튼에서 손을 떼시기 바랍니다. 업데이트를 계속 진행하시려면, “OK” 버튼을 눌러주시기 바랍니다. 이 과정에는 몇 분이 소요됩니다.





5. 펌웨어 업데이트가 성공적으로 완료되면, “Firmware Upgrade Completes…” (펌웨어 업그레이드가 완료되었습니다.) 라는 메시지가 나타납니다. “OK” 버튼을 누르면 “MP330: Firmware Upgrade” 창이 종료됩니다.



6. MP330 과 컴퓨터를 분리할 때에는, 항상 모니터 하단의 윈도우 툴바에 위치한 “하드웨어 안전하게 제거” 아이콘을 클릭 후 지시를 따라 제거해주시기 바랍니다.