

Benutzerhandbuch

MP3-Player



MP350

 **Transcend®**

Inhalt

Einleitung 	5
Lieferumfang 	5
Eigenschaften 	7
Systemanforderungen 	7
Sicherheitsvorkehrungen 	8
■ Generelle Handhabung	8
■ Sicherheitskopien Ihrer Daten anlegen	8
■ Achtung: Gefahr dauerhafter Hörschäden	8
■ Hinweise zur Handhabung	9
Bedienelemente 	10
Bildschirmanzeige 	11
Hauptfunktionen 	12
■ Aufladen des Akkus	12
■ Gerät anschalten	12
■ Gerät ausschalten	12
■ Abspielen eines Titels	13
■ Anhalten eines Titels	13
■ Nächster Titel	13
■ Vorheriger Titel	13
■ Vorwärtslauf	13
■ Rückwärtslauf	13
■ Lautstärke erhöhen	13
■ Lautstärke verringern	13
■ Zurück / Optionen	13
■ Sperren	13
■ Reset	13
MUSIK-Modus 	14
■ Abspielen von Audiodateien	14
■ Wiederholmodus	14
■ Klangfarben/Entzerrer (EQ) Modus	15
■ Eigene Klangfarbe wählen	15
■ A-B Wiederholung	16
■ In Spielliste hinzufügen	16
■ Synchrone Liedtextanzeige	16
■ Musikdateien löschen	17
■ Wiedergabelisten (Playlists)	17
■ Einen Titel aus My Playlist entfernen	18

■ Playliste löschen.....	18
■ Wiedergabeliste importieren (*.m3u).....	19
■ Wiedergabeliste abspielen (*.m3u).....	21
■ Verzeichnisnavigation	22
RADIO-Modus 	23
■ UKW Radio hören	23
■ Sender suchen	23
■ Recalling a Saved Station	23
■ Aufzeichnen vom UKW Radio.....	23
■ Channel List	24
■ Save Station	24
■ Delete	24
■ Auto Search.....	24
■ Radiofrequenz.....	25
Verwendung des Fitness Modus 	26
■ Abspielen von Audiodateien.....	26
■ My Playlists	26
■ Wiedergabeliste abspielen (*.m3u).....	26
■ File Navigator	27
■ Sport Setting	27
■ Gewicht.....	27
■ Sportart.....	28
■ Ziel festlegen	28
■ Ziel: Stoppuhr.....	28
■ Ziel: Timer.....	28
■ Ziel: Kalorien	28
■ History	29
■ Wiederholmodus.....	29
AUFNAHME-Modus 	30
■ Sprachaufzeichnung.....	30
■ Radioaufnahme	30
Einstellungen 	31
■ Aufnahmequalität.....	31
■ Power Saving	31
■ Sleep Timer.....	31
■ Automatisches Abschalten	32
■ Display	32
■ Bildschirmschoner	32
■ Kontrast	33

■ Gehörschutz.....	33
■ Datum / Uhrzeit Einstellungen	33
■ Sprachauswahl.....	34
■ Über das Gerät	34
Treiberinstallation 	35
■ Treiberinstallation unter XP, Vista, Windows®7, Windows®8.....	35
■ Treiberinstallation unter Mac® OS ab 10.0.....	35
■ Treiberinstallation unter Linux® Kernel ab 2.4	35
Nutzung an Ihrem Computer 	36
■ Übertragen von Daten auf den MP350	36
Sicheres Trennen von einem Computer	38
Fehlerbehebung 	39
Spezifikationen 	42
Bestellinformationen 	42
Recycling & Umweltschutz 	43
Bedingte Produktgarantie 	44

Einleitung |

Vielen Dank, dass Sie sich für den Transcend MP350 entschieden haben. Dieser federleichte MP3 Player ermöglicht es Ihnen, Ihre Lieblingsmusik überall dabei zu haben. Dank seines integrierten USB-Steckers funktioniert der MP350 wie ein USB-Stick, mit dem Sie Dateien übertragen können. Das Gerät verfügt über zahlreiche Zusatzfunktionen, wie ein UKW Radio, digitale Sprachaufzeichnung per Knopfdruck, und eine Karaoke-Funktion mit Liedtextanzeige. Mit der A-B Wiedergabe können Sie bestimmte Abschnitte einer Audiodatei wiederholt abspielen - ideal zum Lernen von Fremdsprachen oder zur Wiederholung einer wichtigen Stelle eines Liedes oder einer anderen Aufnahme.

Lieferumfang |

Im Lieferumfang des MP350 ist Folgendes enthalten:

- MP350



- Ohrhörer



- Micro-B USB Kabel



- Umhängeband



■ UmhängebandKurzanleitung



Eigenschaften |

- Unterstützt MP3, WMA, WAV Musikdateien
- Klare, weiße OLED-Anzeige besitzt brillante Leuchtkraft unabhängig vom Blickwinkel des Betrachters und sorgt für gute Lesbarkeit selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- UKW Radio (inkl. Aufnahme von Radio und automatischem Sendersuchlauf für 20 Senderplätze)
- Erstellung von Wiedergabelisten (Playlists)
- Unterstützt bis zu 10 importierte M3U Wiedergabelisten
- Unterstützt synchrone Liedtextanzeige (Karaoke Funktion)
- A-B Wiederholfunktion zur Wiedergabe einer selbstdefinierten Audiosequenz innerhalb eines Titels
- Unterstützt 13 Sprachen inklusive Menüführung, Album-/Song-Titel, Interpreten- und Text- Anzeige
- Verwendung als USB Datenspeicher
- Anpassbarer Sleep Timer
- Stromsparende Bildschirmschoner und automatische Abschaltfunktion
- 8 Equalizer-Einstellungen inklusive persönlicher Klangfarbe
- Interner Li-Polymer-Akku bietet über 12 Stunden durchgehende Musikwiedergabe*
- Integrierter USB 2.0-Stecker für unkomplizierten Anschluss am Computer und schnellen Datentransfer
- Zeit- und Datumsanzeige

* Max. Wiedergabezeit mit der Bildschirmschonereinstellung "10-Sek./Leer" und "Synchrone Liedtextanzeige" deaktiviert.

Systemanforderungen |

- Desktop oder Notebook Computer mit freiem USB-Anschluss
- Eines der folgenden Betriebssysteme:
 - Windows® XP
 - Windows Vista®
 - Windows® 7
 - Windows® 8
 - Mac® OS ab 10.0
 - Linux® Kernel ab 2.4

Sicherheitsvorkehrungen |

Diese Benutzer- und Sicherheitshinweise sind besonders **WICHTIG!** Bitte befolgen Sie diese sorgfältig.

■ Generelle Handhabung

- Entnehmen Sie vorsichtig die Lieferinhalte der MP350-Verpackung.
- Vergewissern Sie sich, dass die USB-Stecker die gleiche Größe und Form besitzen, bevor Sie sie verbinden – verbinden Sie sie nicht mit Gewalt
- Verwenden Sie ausschließlich die von Transcend mitgelieferten Stromadapter und Kabel. Die Verwendung von nicht kompatiblen Kabeln kann dauerhafte Schäden an Ihrem MP350 anrichten.
- Verbinden Sie niemals den MP350 mit einem passiven USB Hub. Passive USB Hubs, die mit mehreren Geräten zur gleichen Zeit verbunden sind, verursachen unzureichende oder instabile Stromversorgung. **Dies kann Schäden an Ihrem MP3-Player hervorrufen.** Bekannte Probleme in Verbindung mit passiven USB Hubs sind z.B. reduzierte Wiedergabezeiten, plötzliche Aufhänger und im schlimmsten Fall dauerhafte Schäden der MP3-Player Firmware.
- Setzen Sie Ihren MP350 keiner Feuchtigkeit aus
- Verwenden Sie keine nassen Stoffe, um das externe Gehäuse zu säubern.
- Verwenden und lagern Sie Ihren MP350 unter keiner der aufgeführten Bedingungen:
 - In direktem Sonnenlicht
 - In der Nähe einer Klimaanlage, eines Heizlüfters oder anderer Wärmequellen
 - In einem geschlossenen PKW in direktem Sonnenlicht
- Entfernen Sie stets den Player, sobald er komplett aufgeladen ist. Vermeiden Sie den Player länger als 12 Stunden zu laden.
- Laden Sie den Player nicht unter hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht auf.
- Um die Batterielebensdauer nicht zu verkürzen, laden und entladen Sie die Batterie mindestens einmal pro Monat komplett.

■ Sicherheitskopien Ihrer Daten anlegen

- **Transcend übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust oder die Beschädigung Ihrer Daten während der Verwendung dieses Gerätes.** Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Sie regelmäßig Sicherheitskopien aller Daten, die Sie auf Ihrem MP350 gespeichert haben, ebenfalls auf anderen Speichermedien oder Ihrem Computer anlegen sollten.
- Um sicher zu gehen, dass der **MP350** an Ihrem Computer schnelle High-Speed USB 2.0 Datentransferraten erreicht, prüfen Sie bitte, ob auf Ihrem PC die aktuellen USB-Treiber installiert sind. Ziehen Sie gegebenenfalls das Handbuch zu Ihrem Computersystem oder Ihrer Hauptplatine zu Rate, um mehr über die benötigten Treiber zu erfahren.

■ Achtung: Gefahr dauerhafter Hörschäden

- Wiederholtes oder regelmäßiges Hören von Musik mit Pegeln oberhalb von 80dB mit den Ohrhörern

kann Ihnen den Eindruck vermitteln, die Musik wäre nicht laut genug. Damit besteht die Gefahr, dass der Benutzer versucht, die Lautstärke noch weiter zu erhöhen, bis ein für die Ohren gefährliches Lautstärkeniveau erreicht ist.

- Um Ihre Gesundheit und Ihr Gehör zu bewahren, halten Sie die Einstellungen für die Lautstärke grundsätzlich unterhalb von 80dB und lassen Sie sie nicht übermäßig lange Zeit eingeschaltet. Schalten Sie das Gerät unbedingt ab, wenn Sie Symptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder ein Pfeifen im Ohr bemerken.
- Ihr MP3-Player ist auf max. 100dB Lautstärken begrenzt.
- Sowohl der MP3-Player als auch die Ohrhörer entsprechen den derzeitigen französischen Richtlinien über die Verwendung von Musikabspielgeräten (Vorschrift vom 24. Juli 1998).
- Bevor Sie Ohrhörer anderer Hersteller einsetzen, versichern Sie sich bitte, dass diese mit unseren Ohrhörern vergleichbare technische Daten haben.

■ Hinweise zur Handhabung

- Wenn Sie den MP3-Player an einem Notebook angeschlossen lassen, der unter Akkubetrieb läuft, entzieht der Player dem Notebook nach und nach Strom.
- Folgen Sie den Anleitungen im Abschnitt "Sicheres Entfernen des MP350 von Ihrem PC", um Ihren MP350 von dem System zu trennen.
- Transcend gibt gelegentlich Firmware Updates für bestimmte Produkte heraus. Wir empfehlen Ihnen, die Webseite <http://de.transcend-info.com/> zu besuchen und sich die neueste Firmware-Version für Ihr Gerät herunter zu laden.

Bedienelemente |



A	Hi-Speed USB 2.0-Stecker	
B		Sperren-Taste
C		Lautstärke verringern
D	Weiße einfarbige OLED-Anzeige	
E		Wiedergabe / Pause / An-Aus
F		Lautstärke erhöhen
G		Ohrhörerbuchse
H		Mikrofon
I		Zurück / Rückwärtslauf
J		Nächster / Vorwärtslauf
K		Zurück / Optionen
L	Reset-Taste	
M	Sport Clip	

Bildschirmanzeige |



	SYMBOL	BEDEUTUNG
A	Aufnahmequelle	Integriertes Mikrofon oder Radio
B	Aufnahmequalität	Zeigt die Aufnahmequalität wie Niedrige Qualität, Mittlere Qualität, Hohe Qualität an
C	Wiederhol-Modus	Normal, Ein Titel, Alle Titel, Zufällig, Normal im Verzeichnis, Verzeichniswiederholung, Zufällig im Verzeichnis und A-B Wiederholung
D	Klangfarbe	Normal, Pop, Rock, Soft, Klassik, Jazz, Bass, Eigene
E	Sleep-Modus	Sleep Timer ist aktiviert
F	Automatisches Abschalten	Die automatische Abschaltfunktion ist aktiviert
G	Sperren	Sperren ist aktiviert (Bedienelemente sind gesperrt)
H	Akku	Akkuladestand
I	Album / Interpret / Text / Liedtitel	Zeigt Informationen über das Album, den Interpreten, den Liedtitel oder den Liedtext an
J	Titelzeit	Die Gesamtlänge (Wiedergabezeit) der Datei
K	Titelnummer	Aktuelle Titelnummer und Gesamtanzahl der verfügbaren Titel
L	Wiedergabe-Modus	Wiedergabe, Pause, Vorwärtslauf, Rückwärtslauf, Stopp oder Aufnahme


Hauptfunktionen |

■ Aufladen des Akkus

Öffnen Sie die Verschlusskappe des MP350 um den kleinen Micro-B Stecker des USB Kabels anzuschließen und verbinden Sie das andere Ende des USB Kabels mit einem verfügbaren USB Port Ihres Desktop PCs oder Notebooks. Die integrierte Li-Ionen Batterie des MP350 wird nun automatisch aufgeladen. Eine Akkuladeanzeige erscheint in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Lassen Sie den Player angeschlossen, bis die Ladeanimation stoppt.



Verbinden Sie NIEMALS den MP350 mit einem passiven USB Hub oder einem externen USB-Port einer Tastatur, eines Monitors oder eines anderen Peripheriegerätes. Dies kann dauerhafte Schäden an Ihrem MP3-Player hervorrufen. Verwenden Sie das USB Kabel um den MP350 mit einem verfügbaren USB Port Ihres Desktop PCs oder Notebooks zu verbinden.



■ Gerät anschalten

Halten Sie die  -Taste gedrückt, um den Player anzuschalten. Es erscheint nun eine Bildschirmanimation. Nach Ende der Initialisierung wechselt der MP350 ins Hauptmenü und ist einsatzbereit.



- Der MP350 benötigt einige Sekunden, um sich einzuschalten.

■ Gerät ausschalten

Halten Sie die  -Taste gedrückt, um den MP350 auszuschalten.

- Es dauert einige Sekunden, bis das Gerät abgeschaltet ist.
- Die folgende Anzeige erscheint auf dem Bildschirm:



■ Abspielen eines Titels

Drücken Sie die  -Taste, um eine bestimmte Musik- oder Aufnamedatei abzuspielen.

■ Anhalten eines Titels

Drücken Sie , um die Wiedergabe anzuhalten, mit der Wiedergabe fortzufahren oder während der Wiedergabe aufzunehmen.

■ Nächster Titel

Drücken Sie , um zu dem nächsten Titel zu springen.

■ Vorheriger Titel

Drücken Sie , um zum vorherigen Titel zu springen.

■ Vorwärtslauf

Halten Sie die  -Taste gedrückt, um vorzuspulen.

■ Rückwärtslauf

Halten Sie die  -Taste gedrückt, um zurückzuspulen.

■ Lautstärke erhöhen

Drücken Sie wiederholt die „Lautstärke erhöhen“-Taste  oder halten Sie sie gedrückt, bis Sie das gewünschte Lautstärkeniveau erreicht haben.

■ Lautstärke verringern

Drücken Sie wiederholt die „Lautstärke verringern“-Taste  oder halten Sie sie gedrückt, bis Sie das gewünschte Lautstärkeniveau erreicht haben.

■ Zurück / Optionen

Durch das Drücken der  -Taste können Sie in jedem Modus in das vorherige Menü zurückgelangen. Halten Sie die  -Taste im Menü MUSIK, RADIO oder FITNESS gedrückt um in das Menü Optionen zu gelangen.

■ Sperren

Wenn der Sperren-Taste aktiviert ist, reagiert keine Taste des MP350 mehr und die Bedienungselemente sind gesperrt.

■ Reset

Sollte der MP350 nicht mehr funktionieren, können Sie einen Neustart durchführen, indem Sie **RESET** für 3 bis 5 Sekunden gedrückt halten.

MUSIK-Modus |

- Halten Sie die  -Taste gedrückt, um das Gerät anzuschalten. Das Hauptmenü erscheint.
 - Wenn der MP350 bereits angeschaltet ist, können Sie durch Drücken der  -Taste ins Hauptmenü gelangen.
- Verwenden Sie die  und  -Tasten, um "MUSIK" zu wählen und drücken Sie . Der Player sucht automatisch nach verfügbaren Musikdateien.



- Um das „MUSIK“-Menü zu verlassen, drücken Sie die  -Taste.

■ Abspielen von Audiodateien

- Im „MUSIK“-Menü verwenden Sie die  /  -Tasten um "aktuelle Wiedergabe" auszuwählen und drücken Sie anschließend .



- Wählen Sie mit den  und  -Tasten das Lied aus, das Sie anhören möchten oder verwenden Sie die **Verzeichnisnavigation**.



- Drücken Sie , um den gewählten Musiktitel abzuspielen.
 - Während der Wiedergabe drücken Sie einmal  /  bzw. halten Sie die Taste gedrückt bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.



- Bitte ziehen Sie den Spezifikationenabschnitt zu Rate, welche Musikdateiformate der MP350 unterstützt.
- Falls der MP3-Player keine kompatiblen Dateien finden kann, erscheint der Hinweis "No Music Files" (keine Musikdateien) auf der Anzeige.

No Music files

■ Wiederholmodus

Es gibt sieben Wiederholmodi:

-  **Normal** (spielt alle verfügbaren Musikdateien ein Mal hintereinander ab)
-  **Zufällig** (wiederholt fortlaufend die Wiedergabe aller verfügbaren Musikdateien in zufälliger Reihenfolge)

-  **Einmal** (wiederholt fortlaufend das aktuelle Lied),
-  **Alle Titel** (wiederholt fortlaufend hintereinander die Wiedergabe aller verfügbaren Musikdateien)
-  **Normal im Verzeichnis** (spielt alle Musikdateien eines Verzeichnisses ein Mal hintereinander ab)
-  **Verzeichniswiederholung** (wiederholt fortlaufend hintereinander die Wiedergabe aller Musikdateien eines Verzeichnisses)

1. Während der Wiedergabe eines Liedes drücken Sie die  -Taste um das Menü „EINSTELLUNGEN“ zu öffnen.
2. Verwenden Sie  / , um **„Wiederholen“** zu wählen und drücken Sie .



3. Verwenden Sie die  /  -Tasten, um einen Wiederholmodus zu wählen und drücken Sie  zum Bestätigen.



■ Klangfarben/Entzerrer (EQ) Modus

Sie können aus sieben Klangfarben-Modi wählen:

 **Normal**,  **Pop**,  **Rock**,  **Soft**,  **Klassik**,  **Jazz**,  **Bass** und  **Eigene**

1. Während der Wiedergabe eines Liedes drücken Sie die  -Taste um das Menü „EINSTELLUNGEN“ zu öffnen.
2. Verwenden Sie die  /  -Tasten, um **„Klangfarbe (EQ)“** zu wählen und drücken Sie .



3. Verwenden Sie die  /  -Tasten, um einen Klangfarbenmodus auszuwählen. Wenn Musik abgespielt wird, hören Sie sofort den Unterschied der Modi über die Ohrhörer.



4. Drücken Sie , um die neue Klangfarbeneinstellung zu bestätigen.

■ Eigene Klangfarbe wählen

Die „Eigene Klangfarbe“ erlaubt Ihnen die Einstellungen eines 5-Band Entzerrers, um den Klang des **MP350** Ihren persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

1. Verwenden Sie die  /  -Tasten im Klangfarbenmenü, um **„Eigene“** zu wählen und drücken Sie .



- Verwenden Sie die  /  -Tasten, um zwischen 5 Frequenzbereichen zu wechseln: 250Hz, 500Hz, 1KHz, 5.5KHz, and 8.2KHz. Die Einstellung "ALLE" bewegt alle 5 Frequenzbereiche gemeinsam nach oben oder unten.



- Drücken Sie  / , um die Pegel jedes Frequenzbereichs zu erhöhen oder zu verringern.



- Drücken Sie , um die neuen eigenen Einstellungen zu speichern und um in das EINSTELLUNGEN-Menü zurückzukehren.

■ A-B Wiederholung

Diese Funktion erzeugt Lesezeichen um eine bestimmte Sequenz einer Audiodatei wiederzugeben.

- Während der Wiedergabe eines Liedes drücken Sie die  -Taste um das Menü „EINSTELLUNGEN“ zu öffnen.
- Verwenden Sie die  /  -Tasten, um "A-B Repeat" zu wählen und drücken Sie .



- Drücken Sie in den Musikmodi, während ein Lied abgespielt oder aufgenommen wird, die  -Taste, um den Beginn des Titelabschnitts zu bestimmen, der wiederholt werden soll.
- Drücken Sie erneut die  -Taste, um das Ende des Titelabschnitts zu bestimmen, der wiederholt werden soll.
- Die so definierte Teilsequenz des Titels wird nun in einer fortlaufenden Schleife wiederholt.
- Drücken Sie erneut die  -Taste, um die A-B Wiederholung zu stoppen.

■ In Spielliste hinzufügen

Mit dieser Funktion können Sie ihre Lieblingsmusik zu einer Wiedergabeliste (My Playlist) hinzufügen.

- Während der Wiedergabe eines Liedes drücken Sie die  -Taste um das Menü „EINSTELLUNGEN“ zu öffnen.
- Verwenden Sie die  /  -Tasten, um "In Spielliste hinzufügen" zu wählen und drücken Sie .



■ Synchrone Liedtextanzeige

Diese Eigenschaft zeigt die Texte eines Liedes zeitgleich während der Musikwiedergabe an (falls verfügbar).

Anmerkung: Für die synchrone Liedtextanzeige muss eine ".LRC" –Datei mit exakt demselben

Dateinamen wie der des .MP3-Liedes auf den MP350 in das gleiche Verzeichnis wie die MP3-Datei übertragen werden.

Beispiel: Wenn die MP3-Datei "GM-Last_Christmas.mp3" lautet, muss die LRC Lieddatei "GM-Last_Christmas.lrc" genannt werden.

1. Während der Wiedergabe eines Liedes drücken Sie die  -Taste um das Menü „EINSTELLUNGEN“ zu öffnen.
2. Verwenden Sie  / , um **„synchrone Liedtextanzeige“** zu wählen und drücken Sie .



3. Verwenden Sie  / , um zwischen **„Aktiviert“** oder **„Deaktiviert“** zu wechseln und drücken Sie . Wenn die Liedtexte deaktiviert sind, werden das Album, der Interpret und die Liedtitelinformation während der Musikwiedergabe angezeigt.



Musikdateien löschen

Diese Funktion löscht die Dateien vom internen Speicher.

1. Während der Wiedergabe eines Liedes drücken Sie die  -Taste um das Menü „EINSTELLUNGEN“ zu öffnen.
2. Verwenden Sie  / , um **„Musikdateien löschen“** zu wählen und drücken Sie .



3. Rufen Sie die Datei auf, die Sie löschen möchten, indem Sie die  /  -Tasten drücken.



4. Verwenden Sie die  /  -Tasten um **„Ja“** zu markieren und drücken Sie anschließend die  -Taste um die Dateien vom internen Speicher zu löschen oder wählen Sie **„Nein“** zum Abbrechen.



Wiedergabelisten (Playlists)

Für die komfortable Wiedergabe Ihrer Lieblingslieder unterstützt der MP350 beinhaltet eine Playlist, die man selbst anpassen kann (My Playlist).


1. Halten Sie im MUSIK-Modus die  -Taste gedrückt, markieren Sie dann **„My Playlist“** und drücken Sie danach .



2. Wählen Sie entweder **“My Playlist”** oder eine importierte Playlist-Datei (falls verfügbar) und drücken Sie



3. Verwenden Sie die / -Tasten, um sich in der Liste der verfügbaren Lieder hoch und runter zu bewegen.



4. Drücken Sie oder , um das markierte Lied abzuspielen. Sobald das Lied beendet ist, werden die restlichen Dateien in der Playlist abgespielt.

■ Einen Titel aus My Playlist entfernen


1. Halten Sie im MUSIK-Modus gedrückt, markieren Sie dann **„My Playlist“** und drücken Sie



2. Verwenden Sie / , um **“Remove From List”** zu wählen und drücken Sie .



3. Verwenden Sie die / -Tasten, um sich in der Liste der verfügbaren Lieder hoch und runter zu bewegen, und drücken Sie .



■ Playliste löschen

Playliste löschen ist die schnellste Methode alle Lieder aus My Playlist zu entfernen.

1. Halten Sie im MUSIK-Modus gedrückt, markieren Sie dann **„My Playlist“** und drücken Sie



2. Verwenden Sie / , um **“Clear Playlist”** zu wählen und drücken Sie .



3. Verwenden Sie die / -Tasten um **“Ja”** zu markieren und drücken Sie anschließend die -Taste um die Dateien vom internen Speicher zu löschen oder wählen Sie **“Nein”** zum Abbrechen.

YES/NO
Yes


■ Wiedergabeliste importieren (*.m3u)

Um Ihre Lieblingslieder schnell und problemlos abspielen zu können, unterstützt der MP350 das Importieren von M3U Wiedergabelisten. Der MP3-Player kann bis zu 10 m3u Wiedergabelisten unter den folgenden Namen abspeichern: LIST0.m3u, LIST1.m3u, LIST2.m3u... LIST9.m3u.


1. Schließen Sie Ihren MP350 an einen freien USB-Port Ihres Computers an.




2. Öffnen Sie den Windows Media Player und kopieren Sie die gewünschten Lieder vom Ordner des MP350 auf das Fenster des Windows Media Players, in der die Wiedergabelisten angezeigt werden.



3. Wenn Ihre Wiedergabeliste vollständig ist, klicken Sie oberhalb der Wiedergabeliste auf "nicht gespeicherte Liste" („unsaved list“). Durch das Klicken von „Liste speichern unter...“ („save list as...“) öffnet sich das Dialogfeld „Speichern unter“ („Save as“). (Anmerkung: Die genaue Schrittfolge und der Wortlaut der Anweisung kann je nach verwendeter Version des Windows Media Players variieren)



4. Die Wiedergabeliste muss in der obersten Ordner Ebene des MP350 gespeichert werden. Bei der Benennung der Wiedergabeliste halten Sie sich bitte an die Vorgabe: LIST0.m3u, LIST1.m3u, LIST2.m3u... LIST9.m3u und speichern Sie unter dem m3u Dateiformat ab.



5. Nutzen Sie das sichere Entfernen von Hardware um den MP350 vom Computer zu trennen. Die genaue Schrittfolge können Sie dem Abschnitt „Sicheres Trennen von einem Computer“ entnehmen.

6. Im MUSIK Modus, verwenden Sie / um "Playlists (*.m3u)" auszuwählen und drücken Sie .



7. Verwenden Sie / um "Import (*.m3u)" auszuwählen und drücken Sie .



8. Verwenden Sie die / -Tasten um die entsprechende Wiedergabeliste, die Sie im Schritt 4 gespeichert hatten, auszuwählen und drücken Sie dann .



■ Wiedergabeliste abspielen (*.m3u)

1. Im MUSIK Modus verwenden Sie / um "Playlists (*.m3u)" auszuwählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie / um "List" auszuwählen und drücken Sie .



3. Verwenden Sie  /  um die Wiedergabeliste auszuwählen, die Sie abspielen möchten (LIST0 – LIST9) und drücken Sie dann .



4. Verwenden Sie die  /  -Tasten um in der Wiedergabeliste nach oben bzw. unten zu navigieren. Markieren Sie den Titel, den Sie gern abspielen möchten und drücken Sie anschließend .



■ Verzeichnisnavigation

Die Verzeichnisnavigation erlaubt Ihnen schnell und einfach, Ihre gewünschten Titel in den Verzeichnissen zu finden.

1. Im „MUSIK“-Menü verwenden Sie die  /  -Tasten um „**Dateiverwaltung**“ auszuwählen und drücken Sie anschließend .



2. Verwenden Sie die  /  -Tasten, um sich in der Dateiliste hoch und runter zu bewegen.



3. Markieren Sie die Datei, die Sie abspielen möchten und drücken Sie .
4. Um in ein Verzeichnis oder Unterverzeichnis zu gelangen, markieren Sie es und drücken entweder  oder .
5. Um ein Verzeichnis zu verlassen, drücken Sie .

RADIO-Modus |

■ UKW Radio hören

1. Drücken Sie die  -Taste, um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Verwenden Sie die  /  -Tasten, um "RADIO" zu wählen und drücken Sie .




3. Die aktuelle Radiofrequenz wird auf dem Display angezeigt.



- Wenn Sie die Radiofunktion das erste Mal verwenden, wird der automatische Sendersuchlauf die 20 Sender mit dem stärksten Signal auf den Senderplätzen (CH) abspeichern. Für eine erneute Suche wählen Sie "FM Reset" im EINSTELLUNGEN-Menü.

■ Sender suchen

Um manuell nach Radiosendern zu suchen, drücken Sie  /  (die Radiofrequenz ändert sich jeweils um 0,1 MHz), bis Sie den gewünschten Sender gefunden haben. Alternativ können Sie die Tasten  oder  gedrückt halten, um nach dem nächsten empfangbaren Sender automatisch zu suchen.



■ Recalling a Saved Station

Verwenden Sie die  -Taste um den Sender (CH) zu wechseln.



■ Aufzeichnen vom UKW Radio

1. Wählen Sie den Radiosender, von dem Sie aufnehmen möchten.



2. Halten Sie die  -Taste für 2 Sekunden gedrückt, um mit der Aufnahme zu beginnen.
3. Verwenden Sie die  /  -Tasten, um "FM Record" zu wählen und drücken Sie .



4. Ein automatisch erstellter Dateiname für Ihre Aufnahme erscheint auf dem Bildschirm.



5. Drücken Sie , um die Aufnahme anzuhalten und drücken Sie erneut , um mit der Aufnahme fortzufahren.



6. Halten Sie  erneut gedrückt, um die Aufnahme zu beenden und in den RADIO-Modus zurückzukehren.

- Radioaufnahmen werden im folgenden Format gespeichert: **“MonatTagF###.WAV”**
Beispiel: “ 0101F012.WAV “ steht für die zwölfte Radioaufzeichnung, die am 1. Januar gemacht wurde[†]
- Die Radioaufnahmen werden im Verzeichnis / **FMIN.DIR** abgelegt. Verwenden Sie die Verzeichnisnavigation im MUSIK-Modus, um Radioaufnahmen aufzurufen und abzuspielen.
- Hinweise zur Einstellung der Sample Rate Ihrer Radioaufnahme finden Sie im Abschnitt **“Einstellungen / Aufnahmeeinstellungen / Aufnahmequalität”**

■ Channel List

Diese Funktion zeigt alle gespeicherten Radiosender an (CH01 bis CH20).

1. Im RADIO-Modus drücken Sie  um das Menü “EINSTELLUNGEN” zu öffnen.
2. Verwenden Sie  /  um die Senderliste auszuwählen und drücken Sie .



3. Eine Liste mit allen gespeicherten Radiosendern wird angezeigt.

■ Save Station

The MP350 lets you save your 20 favorite radio stations (CH 01 to CH 20). Um den aktuellen Sender zu speichern:

1. Im RADIO-Modus drücken Sie  um das Menü “EINSTELLUNGEN” zu öffnen.
2. Verwenden Sie  /  um die Senderliste auszuwählen und drücken Sie .



■ Delete

Diese Funktion löscht den aktuell gespeicherten Sender.

1. Im RADIO-Modus drücken Sie  um das Menü “EINSTELLUNGEN” zu öffnen.
2. Verwenden Sie  /  um die Senderliste auszuwählen und drücken Sie .



■ Auto Search

Diese Funktion startet den automatischen Sendersuchlauf und speichert die 20 Sender mit dem besten Empfang ab.

1. Im RADIO-Modus drücken Sie  um das Menü "EINSTELLUNGEN" zu öffnen.
2. Verwenden Sie  /  um die Senderliste auszuwählen und drücken Sie .



■ Radiofrequenz

Sie können zwischen **weltweitem Radiofrequenzbereich** (87,5MHz~108,0MHz) oder **japanischem Radiofrequenzbereich** (76,0MHz~90,0MHz) wählen.

1. Verwenden Sie  / , um "Radiofrequenz" zu wählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie  / , um "Weltweite Radiofrequenz" oder "Japanische Radiofrequenz" zu wählen und drücken Sie  zum Bestätigen.



Verwendung des Fitness Modus |

1. Drücken Sie die -Taste um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Verwenden Sie die  / -Tasten um **FITNESS** auszuwählen und drücken Sie .



■ Abspielen von Audiodateien


1. Im FITNESS Menü, verwenden Sie die  / -Tasten um „**START**“ auszuwählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie die  / -Tasten um „**Last Playing**“ auszuwählen und drücken Sie .



3. Wählen Sie den Titel oder die Aufnahme, welche Sie abspielen möchten mit Hilfe der  / -Tasten.



■ My Playlists

1. Im FITNESS Menü, verwenden Sie die  / -Tasten um „**START**“ auszuwählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie die  / -Tasten um „**My Playlist**“ auszuwählen und drücken Sie .



3. Verwenden Sie die  / -Tasten um in der Wiedergabeliste nach oben bzw. unten zu navigieren. Markieren Sie den Titel, den Sie gern abspielen möchten und drücken Sie anschließend .



■ Wiedergabeliste abspielen (*.m3u)

1. Im FITNESS Menü, verwenden Sie die  / -Tasten um „**START**“ auszuwählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie  /  um " **Playlist (*.m3u)** " auszuwählen und drücken Sie .



3. Verwenden Sie  /  um die Wiedergabeliste auszuwählen, die Sie abspielen möchten (LIST0 – LIST9) und drücken Sie dann .



4. Verwenden Sie die  /  -Tasten um in der Wiedergabeliste nach oben bzw. unten zu navigieren. Markieren Sie den Titel, den Sie gern abspielen möchten und drücken Sie anschließend .



■ File Navigator


1. Im FITNESS Menü, verwenden Sie die  /  -Tasten um „**START**“ auszuwählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie  /  um " **File Navigator** " auszuwählen und drücken Sie .



3. Verwenden Sie die  /  -Tasten um in der Wiedergabeliste nach oben bzw. unten zu navigieren.



4. Markieren Sie den Titel, den Sie gern abspielen möchten und drücken Sie anschließend .

5. Markieren Sie die Datei, die Sie abspielen möchten und drücken Sie .

6. Um ein Verzeichnis zu verlassen, drücken Sie .

■ Sport Setting

1. Verwenden Sie  /  um " **Sport Setting** " auszuwählen und drücken Sie .



■ Gewicht

1. Im Sport Setting Menü, verwenden Sie die  /  -Tasten um „**Gewicht**“ auszuwählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie  /  um zwischen den Feldern zu wechseln und passen Sie Ihr Körpergewicht mit den  / -Tasten an.

■ Sportart

1. Im Menü Sport Setup, verwenden Sie die  / -Tasten um die **Sportart** drücken Sie .



2. Verwenden Sie die  / -Tasten um die Sportart auszuwählen und drücken Sie .



■ Ziel festlegen

Der MP350 bietet drei verschiedene Fitness-Ziele zur Auswahl. (Stoppuhr, Timer, Kalorien).

1. Im Menu Sport Setup, verwenden Sie die  / -Tasten um **Ziel** auszuwählen und drücken Sie .



■ Ziel: Stoppuhr

Mit der Stoppuhr können Sie sehen, wie lange Sie die Übungen bereits ausführen.

1. Im Menu Ziel, verwenden Sie die  / -Tasten um **Stoppuhr** auszuwählen und drücken Sie .




■ Ziel: Timer

Mit dem Countdown Timer können Sie eine Zeit für die Übungen festlegen. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, hört die Musik auf zu spielen.

1. Im Menu Ziel, verwenden Sie die  / -Tasten um **Timer** auszuwählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie  /  um zwischen den Feldern zu wechseln und passen Sie Ihr Körpergewicht mit den  / -Tasten an.




■ Ziel: Kalorien

Mit den Kalorien können sie festlegen, wieviel Kalorien Sie mit den Übungen verbrennen wollen.

1. Im Menu Ziel, verwenden Sie die  / -Tasten um **Kalorien** auszuwählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie  /  um zwischen den Feldern zu wechseln und passen Sie Ihr Körpergewicht mit den  / -Tasten an.



■ History

Der MP350 zeichnet die Zeit und die Ziele nach jeder Session ab. Um die Daten wieder abzurufen gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Im Menu FITNESS, verwenden Sie die  / -Tasten um **History** auszuwählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie die  /  -Tasten, um sich in der Dateiliste hoch und runter zu bewegen.



3. Markieren Sie die Datei, die Sie abspielen möchten und drücken Sie .



4. Drücken Sie  um zwischen den Angaben zur Zeit und den Zielen zu wechseln.



5. Verwenden Sie  /  um zum vorherigen / nächsten Eintrag zu gelangen.



■ Wiederholmodus

Im FITNESS Modus können Sie zwischen drei verschiedenen Wiederholmodi auswählen:

-  **Alle Titel** (wiederholt fortlaufend hintereinander die Wiedergabe aller verfügbaren Musikdateien)
-  **Einmal** (wiederholt fortlaufend das aktuelle Lied)
-  **Zufällig** (wiederholt fortlaufend die Wiedergabe aller verfügbaren Musikdateien in zufälliger Reihenfolge)

Um zwischen den Wiederholmodi zu wechseln, halten Sie die -Taste gedrückt während Sie einen Titel im FITNESS Modus abspielen.

AUFNAHME-Modus |

Der MP350 unterstützt drei Aufnahmearten:

- Sprachaufzeichnung
- Radio-Aufnahme

■ Sprachaufzeichnung

1. Drücken Sie die  -Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Verwenden Sie  /  um "RECORD" auszuwählen und drücken Sie .



3. Es erscheint ein automatisch generierter Dateiname für Ihre Aufnahme auf dem Bildschirm.



4. Drücken Sie , um die Aufnahme anzuhalten und drücken Sie  erneut, um fortzufahren.



5. Drücken Sie  um die Aufnahme zu beenden. Der Player kehrt ins Hauptmenü zurück.
 - Sprachaufnahmen werden im folgenden Format gespeichert: "**MonatTagM###.WAV**"
Beispiel: " 0113M012.WAV " steht für die zwölfte Sprachaufzeichnung, die am 13. Januar gemacht wurde
 - Sprachaufnahmen werden im / **MICIN.DIR** –Verzeichnis abgelegt. Verwenden Sie die Verzeichnisnavigation im **MUSIK-Modus**, um die Aufnahmen aufzurufen und abzuspielen.
 - Hinweise zur Erstellung der Sample Rate Ihrer Aufnahme finden Sie im Abschnitt "**Einstellungen / Aufnahmeeinstellungen / Aufnahmequalität**"
 - Halten Sie das Mikrofon Ihres MP350 bei der Sprachaufzeichnung möglichst nah an die Aufnahmequelle, um eine gute Qualität zu erreichen.



■ Radioaufnahme

Lesen Sie den "Radioaufnahme" Abschnitt im **RADIO-Modus** für weitere Anweisungen.

Einstellungen |

1. Drücken Sie die  -Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Verwenden Sie die  oder  -Tasten, um "EINSTELLUNGEN" zu wählen und drücken Sie .



3. Drücken Sie die  -Taste, um das EINSTELLUNGEN-Menü zu verlassen.

■ Aufnahmequalität

Die Qualität einer Audioaufnahme kann auf **Niedrig**, **Mittel** oder **Hoch** eingestellt werden. Höhere Aufnahmequalitätseinstellungen erfordern mehr Speicherplatz, um die aufgenommenen WAV-Dateien zu speichern.

1. Verwenden Sie im **Aufnahmeeinstellungen**-Menü  / , um die "Aufnahmequalität" zu wählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie  /  um zwischen "Niedrig", "Mittel" oder "Hoch" zu wechseln und drücken Sie  zum Bestätigen.



■ Power Saving

Im Menu SETTINGS, verwenden Sie die  /  Tasten um **Power Saving** auszuwählen und drücken Sie .



■ Sleep Timer

Diese Funktion setzt eine Zeitverzögerung, wann der MP350 automatisch abschalten soll, ungeachtet des Wiedergabestatuses.

1. Verwenden Sie  / , um "Sleep Timer" zu wählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie  / , um eine Verzögerungszeit zu wählen und drücken Sie . Sie können zwischen "Deaktiviert", "15 Min.", "30 Min." oder "60 Min." wählen. Wenn die ausgewählte Zeit erreicht wird, schaltet sich der MP350 automatisch ab.



■ Automatisches Abschalten

Diese Funktion setzt eine Verzögerungszeit, wann der MP350 automatisch nach einer bestimmten Zeit ohne Benutzereingabe abschalten soll.

1. Verwenden Sie  / , um **“Automatisches Abschalten”** zu wählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie  / , um eine Abschaltverzögerungszeit zu wählen und drücken Sie . Sie können zwischen **“Deaktiveirt”**, **“15 Min.”**, **“30 Min.”** oder **“60 Min.”** wählen. Wenn die ausgewählte Zeit abgelaufen ist, schaltet sich der MP350 automatisch ab.



■ Display

Im Menü SETTINGS, verwenden Sie die  / -Tasten um **Display** auszuwählen und drücken Sie .



■ Bildschirmschoner

Mit dieser Funktion wird der Bildschirmschoner aktiviert/deaktiviert, es kann gewählt werden, welcher Bildschirmschoner angezeigt werden soll und die Zeitverzögerung für den Bildschirmschoner kann eingestellt werden. Dies sind die verfügbaren Bildschirmschoner:

- Leer** (Zeigt einen leeren Bildschirm, um den Akku zu schonen)
- Uhr** (Zeigt die aktuelle Echtzeit an)

1. Im Display Menü, Verwenden Sie  / , um **“Bildschirmschoner”** zu wählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie  / , um eine Bildschirmverzögerung zu wählen und drücken Sie . Der Bildschirmschoner erscheint, wenn die Zeit ohne Tastenaktivität abgelaufen ist. Verfügbare Verzögerungszeiten sind: **“Deaktiviert”**, **“10 Sek.”**, **“20 Sek.”** und **“30 Sek.”**.



3. Nachdem Sie eine Bildschirmverzögerungszeit gewählt haben, erscheint eine Liste verfügbarer Bildschirmschoner. Verwenden Sie  / , um einen der Bildschirmschoner zu wählen und drücken Sie .



■ Kontrast

Der Kontrast des OLED-Displays kann für einen helleren oder dunkleren Text angepasst werden. Ein höherer Kontrast leert den Akku schneller, während ein niedrigerer Kontrast eine höhere Akkulaufzeit gewährleistet.

1. Verwenden Sie  / , um **“Kontrast”** zu wählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie  / , um den Kontrast zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie , um die neuen Kontrasteinstellungen zu bestätigen.




■ Gehörschutz

Mit dieser Funktion aktivieren bzw. deaktivieren Sie eine Begrenzung der Lautstärke, so dass Sie das Lautstärkeniveau auf einen individuell festgelegten, maximalen Wert begrenzen können.

1. Verwenden Sie  / , um **“Gehörschutz”** zu wählen und drücken Sie .



2. Use  /  to select **“on/off”** and press .



3. Wenn Sie **“An”** auswählen, drücken Sie einmal  /  bzw. halten Sie die Taste gedrückt bis Sie die gewünschte obere Grenze der Lautstärke erreicht haben und drücken Sie abschließend  zum Bestätigen.




■ Datum / Uhrzeit Einstellungen

Mit dieser Funktion stellen Sie das lokale Datum und die lokale Zeit ein.

1. Verwenden Sie  / , um **“Datum/Zeiteinstellungen”** zu wählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie  / , um zwischen 12/24Std, Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde und AM/PM zu wechseln.



3. Verändern Sie die Werte jedes Feldes mit den  /  -Tasten.

24H 2009 / 08 / 17
02 : 04 : 21

4. Drücken Sie  zum Bestätigen Ihrer neuen Zeiteinstellungen.

Tipp: Sie können eine Vollbildversion der internen Uhr betrachten, indem Sie  im Hauptmenü drücken.



■ Sprachauswahl

Stellt die Sprache des MP350 inklusive Menüs, Lied/Albumtitel, Interpreten und Liedtexte ein. Der Player unterstützt 13 Sprachen.

1. Verwenden Sie  / , um "Sprache" zu wählen und drücken Sie .



2. Wählen Sie Ihre Sprache durch Drücken der  /  -Tasten und drücken Sie  zum Bestätigen.



■ Über das Gerät

Zeigt die Firmwareversion des MP350 und die verfügbare Speicherkapazität an.

1. Verwenden Sie  / , um "Über das Gerät" zu wählen und drücken Sie .



2. Drücken Sie irgendeine Taste, um in das **EINSTELLUNGEN**-Menü zurückzukehren.


Treiberinstallation |

■ Treiberinstallation unter XP, Vista, Windows®7, Windows®8

Es werden keine Treiber benötigt. Diese Windows® Betriebssysteme besitzen integrierte Treiber für den MP350. Schließen Sie Ihren MP350 an einen verfügbaren USB-Port an und Windows® installiert die benötigten Dateien. Ein "Wechsellaufwerk" Symbol mit einem neu zugewiesenen Laufwerksbuchstaben erscheint im **Mein Computer** -Fenster.

■ Treiberinstallation unter Mac® OS ab 10.0

Es werden keine Treiber benötigt. Schließen Sie Ihren MP350 an einen verfügbaren USB-Port an und Ihr Computer erkennt ihn automatisch.



■ Treiberinstallation unter Linux® Kernel ab 2.4

Es werden keine Treiber benötigt. Schließen Sie Ihren MP350 an einen USB-Port und binden Sie ihn ein.

1. Erstellen Sie ein Verzeichnis für den MP350.

Beispiel: `mkdir /mnt/MP350`

2. Binden Sie den MP350 ein.

Beispiel: `mount -a -t msdos /dev/sda1/mnt/MP350`



Formatieren Sie Ihren MP350 NIEMALS unter Windows.

Nutzung an Ihrem Computer |


■ Übertragen von Daten auf den MP350

Wenn Sie mit Ihrem MP350 Musik und kein Radio hören möchten, müssen Sie Musikdateien auf den Player übertragen. **Wenn der MP350 mit einem Computer verbunden ist, können ausschließlich Dateien übertragen werden.** Sie können währenddessen keine Musik abspielen oder aufnehmen. Bitte entfernen Sie Ihren MP350 aus dem Computer, wenn Sie den Player verwenden möchten.



Verbinden Sie NIEMALS den MP350 mit einem passiven USB Hub oder einem externen USB-Port einer Tastatur, eines Monitors oder anderen Peripheriegerätes. Die kann Schäden an Ihrem MP350 hervorrufen. Schließen Sie den MP350 nur direkt an den integrierten USB-Port Ihres Computers an.

1. Öffnen Sie die Verschlusskappe des MP350 um den kleinen Micro-B Stecker des USB Kabels anzuschließen und verbinden Sie das andere Ende des USB Kabels mit einem verfügbaren USB Port Ihres Desktop PCs oder Notebooks. Wenn der MP350 mit einem Computer verbunden ist, können ausschließlich Daten übertragen werden. Der wiederaufladbare Li-Ion-Akku des MP350 beginnt mit dem Ladevorgang.



2. Wenn der MP350 mit einem Computer verbunden ist, zeigt der Bildschirm eine **“VERBUNDEN”** –Nachricht an, dann können Dateien auf den Player geladen werden.



- Sie können keine Musik abspielen oder aufnehmen, wenn der MP350 mit einem Computer verbunden ist.

3. Wenn Sie Windows® verwenden, erscheint ein Wechsellaufwerk mit einem neu zugewiesenen Laufwerksbuchstaben, der den MP350 repräsentiert, im Mein Computer-Fenster.



*Anmerkung: "(F:)" ist ein Beispiel für einen Laufwerksbuchstaben – Ihr "Mein Computer" –Fenster kann abweichen

4. Melden Sie den MP350 vom Computer ab, indem Sie das **"Hardware sicher entfernen"** –Symbol in der Windows® Systemleiste am unteren Rand des Computerbildschirms drücken.



- Während Dateien von einem Computer auf den MP350 übertragen werden, erscheint auf dem Bildschirm eine **"SCHREIBE..."** –Nachricht. Nachdem die Dateien erfolgreich übertragen wurden, erscheint erneut die **"VERBUNDEN"** –Nachricht.



- Wenn Sie Dateien oder Verzeichnisse von dem MP350 auf Ihren Computer kopieren, zeigt der Player eine **"LESEN..."** –Nachricht an, die anzeigt, dass Dateien auf den Computer übertragen werden. Nachdem die Dateien erfolgreich übertragen wurden, erscheint die **"VERBUNDEN"** –Nachricht erneut.



Entfernen Sie NIEMALS den MP350 während der Datenübertragung. Entfernen Sie den MP350 erst, wenn Windows darüber informiert, dass ein Sicheres Abmelden gewährleistet ist.

Sicheres Trennen von einem Computer

Folgen Sie stets den unten angegebenen Prozeduren, bevor Sie den MP350 entfernen.

■ Abmelden des MP350 unter XP, Vista, Windows®7, Windows®8


1. Wählen Sie das Hardware-Symbol  in der Systemleiste.
2. Das **Hardware sicher entfernen** Pop-up Fenster erscheint. Wählen Sie es aus.



3. Eine Meldung erscheint: "Das 'USB Massenspeichergerät' kann jetzt sicher vom System abgemeldet werden."



4. Entfernen Sie den MP350 aus dem Computer.



■ Abmelden des MP350 unter Mac® OS ab 10.0

1. Ziehen Sie das Laufwerkssymbol, das Ihren MP350 repräsentiert, in den Papierkorb.
2. Entfernen Sie Ihren MP350 aus dem USB-Port.

■ Abmelden des MP350 unter Linux® Kernel ab 2.4

1. Führen Sie **umount /mnt/MP350** aus, um das Gerät abzumelden.
2. Entfernen Sie Ihren MP350 aus dem USB-Port.

Fehlerbehebung |

Wenn ein Problem mit Ihrem MP350 auftritt, prüfen Sie bitte zuerst die unten angegebenen Informationen, bevor Sie Ihren MP350 zur Reparatur geben. Wenn Sie ein Problem nicht mit den Vorschlägen beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, Ihr Service Center oder Ihre lokale Transcend Niederlassung. Wir bieten auch FAQ und Support Services auf unserer Webseite an.

■ **Das Betriebssystem erkennt den MP350 nicht**

Prüfen Sie folgendes:

- Ist Ihr MP350 richtig mit dem USB-Port verbunden? Falls dies nicht der Fall sein sollte, Wenn nicht, entfernen Sie ihn und schließen Sie ihn wieder an.
- Ist Ihr MP350 mit der Mac-Tastatur verbunden? Falls dies der Fall ist, entfernen Sie ihn und schließen Sie ihn an einen verfügbaren USB-Port Ihres Mac Computers an.
- Ist der USB-Port aktiviert? Falls dies nicht der Fall ist, ziehen Sie das Handbuch Ihres Computers (oder Motherboards) zu Rate, um ihn zu aktivieren.

■ **Der MP350 schaltet sich nicht ein**

Prüfen Sie folgendes:

- Ist der MP350 mit Ihrem Computer verbunden? Falls dies der Fall ist, entfernen Sie ihn.
- Ist der Akku leer? Falls dies der Fall ist, laden Sie den Player auf.

■ **Ich kann die Dateien nicht auf den MP350 übertragen**

Entfernen Sie den MP350 aus Ihrem Computer, warten Sie einen Moment und schließen Sie ihn erneut an. Falls das nicht funktioniert, verwenden Sie eine Büroklammer oder eine Bleistiftspitze, um den “Reset” –Knopf für 3 bis 5 Sekunden hertunter zu drücken.

■ **Tasten funktionieren nicht**

Ist die Sperre aktive? Wenn ja, () dann halten Sie die Sperren-Taste gedrückt um das Gerät zu entsperren().

■ **Ich kann die Audiowiedergabe nicht hören**

- Haben Sie Musikdateien auf den MP350 übertragen? Falls dies nicht der Fall ist, müssen Sie dies erst tun (Nur Mpeg I Layer 3 und WMA-Dateien, die mit einer Rate von 32Kbps–320Kbps komprimiert wurden, unterstützen WAV-Dateien).
- Sind die Ohrhörer ordnungsgemäß mit der Ohrhörerbuchse verbunden? Falls das nicht der Fall ist, schließen Sie sie erneut an.
- Ist die Lautstärke laut genug? Falls das nicht der Fall ist, erhöhen Sie die Lautstärke, bis Sie die Musik hören können.

■ **Lied/Album/Interpretname wird nicht ordnungsgemäß auf dem Bildschirm angezeigt**

- Die voreingestellte Sprache des MP350 ist Englisch. Bitte ändern Sie die Spracheinstellung des Players in die entsprechende Sprache, die Sie angezeigt bekommen möchten. **Beispiel: Wenn Ihre Sprache auf Englisch eingestellt ist und Sie japanische Zeichen anzeigen lassen möchten, müssen Sie zuerst "Japanisch" in dem Einstellungs / Sprachmenü einstellen, damit der japanische Text korrekt angezeigt wird.**
- ID3 Tag Information besitzt Anzeigepriorität auf dem Bildschirm des MP350. Sie können den ID3 Tag modifizieren, indem Sie den Windows Media Player oder Winamp verwenden.
- Wenn der ID3 Tag leer ist, wird nur der Dateiname auf dem Bildschirm angezeigt.

■ **Ich kann keine Sprache, Line-In oder Radio aufnehmen**

Um sicher zu gehen, dass aufgenommene Dateien nicht verloren gehen, gibt es zwei Sicherheitsmechanismen, die in dem MP350 integriert sind:

- Wenn die restliche Akkukapazität niedriger als 10% ist, können Sie nicht den AUFNAHME-Modus aufrufen.
- Während der Aufnahme stoppt der MP350 automatisch und speichert die Aufnahme, wenn die restliche Akkukapazität unter 10% sinkt.

■ **Titelwiedergabesound setzt aus**

Entfernen Sie die Ohrhörer und schließen Sie sie wieder an, um sicher zu stellen, dass diese ordnungsgemäß verbunden sind.

■ **MP350 schaltet automatisch ab**

Der MP350 besitzt die Funktionen **SLEEP-Modus** und **Automatisches Abschalten**, dies sind Stromsparmodi. Sie können Ihren MP350 so einstellen, dass er automatisch abschaltet. Bitte ziehen Sie den **EINSTELLUNGEN** Abschnitt für weitere Informationen zu Rate.

■ **Der MP350 funktioniert nicht ordnungsgemäß**

Wenn Ihr MP350 nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder sich aufhängt, versuchen Sie ihn ein paar Mal an- und abzuschalten. Falls das Problem dadurch nicht behoben wird, können Sie einen **Reset** des MP350 durchführen, indem Sie eine Büroklammer oder eine Bleistiftspitze verwenden, um den "Reset" –Knopf für 3 bis 5 Sekunden gedrückt zu halten.

■ **Ich kann die Datei nicht finden, ich gerade auf den MP350 kopiert habe**

Kopieren Sie die Datei erneut und ziehen Sie den "Abmelden von einem Computer" –Abschnitt zu Rate, um den MP350 zu entfernen, nachdem der Kopiervorgang beendet ist.

■ **Eine Datei, die gerade gelöscht wurde, erscheint immer noch**

Löschen Sie die Datei erneut und ziehen Sie den "Abmelden von einem Computer" –Abschnitt zu Rate, um den MP350 zu entfernen, nachdem der Löschvorgang beendet ist.

■ **MP350 funktioniert nach der Formatierung unter Windows® nicht**

Das Formatieren des MP350 unter Verwendung von "Quick Format" oder "Full Format" unter Windows® löscht die Standardsysteminformation, die der MP350 benötigt. Um die Systeminformation erneut zu installieren, besuchen Sie <http://de.transcend-info.com/> und laden Sie ein Firmware Update für Ihren

MP350 herunter.

■ **Wie kann ich herausfinden, welche Windows Media Player-Version ich verwende?**

- Öffnen Sie Ihr Windows Media Player Programm.
- Klicken Sie auf das **“Hilfe”**-Menü und wählen Sie die **“Über Windows Media Player”** -Option.
- Die Version Ihres Windows Media Players wird auf dem Computerbildschirm angezeigt.

■ **Synchrone Liedtextanzeige: Warum kann ich nicht die Wörter des Liedes lesen, das ich gerade höre?**

3. Für detaillierte Liedtextanweisungen ziehen Sie den FAQ-Abschnitt auf unserer Webseite <http://de.transcend-info.com/Support/FAQ> zu Rate..

■ **Eine “Unzureichende Stromversorgung” Nachricht erscheint auf dem Bildschirm**

Wenn Ihr MP350 eine “Unzureichende Stromversorgung” Nachricht anzeigt, bedeutet das, dass das Gerät, das den USB-Strom für Ihren MP3-Player liefert, unzureichenden Strom liefert, um den internen Akku des Players aufzuladen (normalerweise ein Ergebnis durch die Verwendung eines passiven USB Hubs oder eines Verlängerungskabels). Diese Nachricht deutet nicht auf ein Problem des MP3-Players hin. Schließen Sie den MP350 direkt an den USB-Port Ihres Computers oder benutzen Sie einen Transcend USB Stromadapter, um den internen Akku ordnungsgemäß aufzuladen.

Spezifikationen |

Größe (L x B x H):	85 mm x 25,5 mm x 11,5 mm
Gewicht:	22g
Musikformate:	MP3, WMA, WAV
Aufnahmeformat:	IMA_ADPCM (WAV)
Geschätzte Akkulaufzeit:	12 Stunden (voll aufgeladener Akku)
Komprimierungsraten:	32Kbps bis 320Kbps
Signal-Rauschabstand:	≥ 90dB
Zertifikate:	CE, FCC, BSMI
Garantie:	2 Jahre

Bestellinformationen |


<i>Gerätebeschreibung</i>	<i>Speichergöße</i>	<i>Transcend P/N</i>
MP350 MP3-Player	8GB	TS8GMP350B

Recycling & Umweltschutz |



Recyceln des Produkts (WEEE): Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Wenn Sie das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf einem Produkt sehen, unterliegt das Produkt der European Directive 2002/96/EC:

Entsorgen Sie niemals Ihr Produkt mit anderem Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die regionalen Richtlinien über die Trennung von elektrischen und elektronischen Produkten. Die richtige Entsorgung Ihres alten Produktes schützt vor potentiellen und negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen.



Batterieentsorgung: Ihr Produkt enthält eine integrierte, wiederaufladbare Batterie, die der European Directive 2006/66/EC unterliegt, die besagt, dass die Batterie nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf.

Bitte informieren Sie sich über die regionalen Richtlinien über die Trennung von Batterien. Die richtige Entsorgung von Batterien schützt vor potentiellen und negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen.

Hinweis für Produkte mit nicht auswechselbaren, integrierten Batterien: Durch das Entfernen (oder den Versuch zum Entfernen) der Batterie erlischt automatisch die Garantie. Dieses Verfahren wird nur angewandt, wenn die Produktlebensdauer abgelaufen ist.

Bedingte Produktgarantie |

“Ganz oben und darüber hinaus“ ist der Standard, den wir uns für den Kundenservice setzen. Wir positionieren uns über der Industrienorm, das wir als unsere Pflicht für Kundenzufriedenheit betrachten.

Wir garantieren hiermit, dass die betroffenen Transcend-Produkte bei normalem Gebrauch in der empfohlenen Umgebung während des Garantiezeitraumes frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, welche die Funktionsfähigkeit der Produkte nach Maßgabe der Angaben in den Installationshinweisen oder Benutzungshandbüchern erheblich beeinträchtigen oder beseitigen. Sollte Ihr Transcend MP350 innerhalb der Garantiezeit Grund zur Beanstandung geben, die auf Fabrikationsfehlern beruhen, wird dieses kostenlos, nach unserem Ermessen durch Instandsetzung, Austausch defekter Teile oder Umtausch in ein gleichwertiges, neues oder instand gesetztes Erzeugnis behoben. Weitergehende Ansprüche im Zusammenhang mit dieser Garantie, gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.

Garantiebedingungen: Transcend gewährt auf den MP350 eine Herstellergarantie von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum. Der Kaufbeweis inklusive des Kaufdatums wird für den Garantieservice benötigt. Transcend prüft das Produkt und entscheidet, ob es repariert oder ersetzt wird. Transcend behält sich vor, ein funktionierendes gleichwertiges Produkt zu liefern oder das Produkt zu reparieren.

Einschränkungen: Garantieansprüche bestehen nicht bei Produktbeschädigungen oder –verlusten, die durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Installation oder Nutzung, Änderung, Naturereignisse oder Beeinträchtigung der elektrischen Energie zurückzuführen sind. . Der Garantieanspruch verfällt auch beim Öffnen oder Manipulieren des Players bei jeglicher physischen Beschädigung, bei Missbrauch oder Änderung der Oberfläche des Produktes sowie bei Entfernung der Garantie-, Qualitäts-, Seriennummer- oder Datenaufkleber. Transcend haftet nicht für verloren gegangene Daten und für deren Zurückgewinnung aufgrund des Ausfalls der vertriebenen Speicherprodukte. Die Produkte von Transcend dürfen ausschließlich in Geräten eingesetzt werden, die den empfohlenen Industriestandards entsprechen. Transcend ist nicht für Schäden haftbar, die infolge der Nutzung von Drittgeräten eintreten. Transcend haftet in keinem Fall für indirekte oder zufällige Schäden des entgangenen Umsatzes, des entgangenen Gewinns, der entgangenen Kulanz oder der geschädigten Geschäftsbeziehung aufgrund von Datenverlusten. Transcend übernimmt keine Haftung für Schäden an anderen Geräten oder Gegenständen, auch wenn die Möglichkeit einer Gefährdung bekannt war. Diese Einschränkungen finden keine Anwendung, soweit sie durch Gesetz oder Rechtsprechung für unzulässig befunden werden

Haftungsausschluss: Die begrenzte Garantie ist exklusiv. Diese Garantie ist nicht betroffen von Transcends technischem Support oder Ratschlägen.

Online-Registrierung: Nutzen Sie die Gelegenheit zur weiteren Sicherung Ihrer Garantieansprüche durch Registrierung des erworbenen Produktes innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum. Registrieren Sie sich online unter <http://de.transcend-info.com/>



Transcend Information, Inc.

<http://de.transcend-info.com/>

*Das Transcend Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen der Transcend Information, Inc.

*Änderungen vorbehalten.

* Alle Logos und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.